

音色

音色选择



音色选择

电钢琴 1	电钢琴 2	爵士风琴	教堂风琴	羽管键琴	电钢琴	慢弦乐 1	慢弦乐 2	合唱	幻想音 1	幻想音 2																																									
A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7	D7	E7	F7	G7	A7	B7	C8
S K 音乐会三角钢琴	E X 音乐会三角钢琴	立式钢琴	录音室三角钢琴 1	录音室三角钢琴 2	柔和三角钢琴 1	柔和三角钢琴 2	现代钢琴	双音色演奏功能开启	双音色音量平衡复位	双音色平衡一	双音色平衡十	关闭	房间	休息厅	小型音乐厅	大型音乐厅	现场音乐厅	大教堂	关闭	无噪音(无音效)	强烈共鸣	轻微共鸣	柔和	明亮	键力度灵敏度 (4种设定)	标准	开放式	半开放式	封闭式	入耳式	耳塞式	关闭	向前	标准	广阔																
音色选择						双音色平衡						混响						声音效果						琴键力度						耳机声音效果																					
1 ~ 19						b1c ↔ 5-5						rEU ↔ rOn						S7E ↔ CLn						tch ↔ nrn						HPE ↔ nrn																					

节拍器

节拍器



拍号 bPn ↔ 1-4

节拍器音量 Uo1 ↔ 5

1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	3/8	6/8	-	+																																											
A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7	D7	E7	F7	G7	A7	B7	C8
降低节拍速度 (-2)	提高节拍速度 (+2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Grave	Largo	Lento	Larghetto	Adagio	Adagio	Andante	Andantino	Maestoso	Moderato	Allegretto	Animato	Allegro	Vivace	Presto	Vivacissimo	Prestissimo	40	52	60	72	88	96	108	120	132	160	184	192	208										
节拍速度数值												节拍器节奏 (音乐用语)																																							
输入用数字键盘 (3位数输入) 120																																																			

音乐会魔法

音乐会魔法



选择乐曲

I'm A Little Teapot	Old MacDonald Had A Farm	Row, Row, Row Your Boat	Deck The Halls	We Wish You A Merry Christmas	Joy To The World	Londonerry Air	Auld Lang Syne	William Tell Overture	Fur Elise	Blue Danube Waltz	Waltz Of The Flowers	Pomp And Circumstance	Chapaneas	Funiculì Funiculà	When The Saints Go Marching In	Stater's Waltz	Gavotte (Gosse)	Bridal Chorus	Wedding March	When Irish Eyes Are Smiling	Santa Lucia	Romance De L'amour	My Wild Irish Rose																												
A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7	D7	E7	F7	G7	A7	B7	C8
1	3	4	6	8	9	11	13	15	16	18	20	21	23	25	27	28	30	32	33	35	37	39	40																												
选择乐曲												1 ~ 40																																							

* 语音辅助功能指的是 (歌曲 1、歌曲 2、...)

设置

调音
(427Hz ~ 453Hz)

440 Hz -0.5 Hz +0.5 Hz

移调
(-6 ~ +5)

关闭 开启 - +

程序变更编号发送

程序变更编号发送用数字键盘 (3位数输入)

PGN ≙ 001

本地控制

本地控制

关闭 开启

多音色模式

多音色模式

关闭 开启

声音预览、语音辅助的音量

声音预览、语音辅助的音量

- +

蓝牙

蓝牙

关闭 开启

MIDI 通信通道

MIDI 通信通道

2 4 7 9 11 14 16

自动关机

自动关机

关闭 15分钟 60分钟 120分钟

调音数值输入用数字键盘 (3位数输入)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

程序变更编号发送用数字键盘 (3位数输入)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

blw ≙ on

MIDI 通信通道

MIDI 通信通道

1 3 5 6 8 10 12 13 15

chn ≙ 001

aut ≙ 15

教程功能

〈选择乐谱, 乐曲〉



教程

Beyer		Burgmüller		Czerny		Alfred 1A		Alfred 1B	
A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2
D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3
G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4
C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6
F6	G6	A6	B6	C7	D7	E7	F7	G7	A7
B7	C8								

上 下
一首 一首

乐谱选择用数字键盘

Beyer	001 ~ 106
Burgmüller	601 ~ 625
Czerny	c01 ~ c30
Alfred 1A	A01 ~ A41
Alfred 1B	A01 ~ A38

〈播放教程乐曲〉

音乐会魔法 教程

演奏 设定

开始/停止 录音

设定

启动设置

录音

音色选择 5pt

按3秒

初始化

节拍器 音色选择

① 同时按 ② 开启电源

Fct ≙ rps
End

录音器

〈开启乐曲录音器〉 001 ~ 003

① 进入录音模式

② 选择录音乐曲号码

③ 开始录音

〈播放录音乐曲〉 001 ~ 003

开始/停止

选择乐曲

〈乐曲全部删除〉

① 同时按下 ② 开启电源

