

设置

程序变更编号发送
关闭 开启

多音色模式
关闭 开启

蓝牙
关闭 开启

MIDI 通道
2 4 7 9 11 14 16

调音
(427Hz ~ 453Hz)
440 Hz -0.5 Hz +0.5 Hz

移调
(-6 ~ +5)
关闭 开启 - +

本地控制
关闭 开启

程序变更编号发送用数字键盘 (3 位数输入)
A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 C8

MIDI 通道
1 3 5 6 8 10 12 13 15

小音量平衡
关闭 类型 1 类型 2 类型 3 类型 4 类型 5

调音数值输入用数字键盘 (3 位数输入)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

自动关机
关闭 15 分钟 60 分钟 120 分钟

节拍器 音色选择

程序变更编号发送用数字键盘 (3 位数输入)

MIDI 通道

小音量平衡

调音数值输入用数字键盘 (3 位数输入)

自动关机

教程功能

〈选择乐谱, 乐曲〉

教程

Beyer Bugmüller Czerny Alfred 1A Alfred 1B

A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2

上一首 下一首 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

乐谱选择用数字键盘

〈选择教程乐曲声部〉* 需要事前选择教程乐曲

节拍器 音色选择

设定

左手

按一次
仅左手演奏声部

节拍器 音色选择

设定

右手

按两次
仅右手演奏声部

节拍器 音色选择

设定

两手

按三次
左手和右手演奏声部

〈播放教程乐曲〉

演示 教程

音乐会魔法

开始/停止 录音

节拍器 音色选择

设定

录音器

〈开启乐曲录音器〉

录音

持续按

乐曲内存
乐曲 1 乐曲 2 乐曲 3

开始/停止

① 进入录音模式

② 选择录音乐曲号码

③ 开始录音

〈播放录音乐曲〉

开始/停止

乐曲内存
乐曲 1 乐曲 2 乐曲 3

〈删除全部录音乐曲〉

开始/停止 录音

① 同时按下

② 开启电源

