

KAWAI

+

+



+

[illegible]

DIGITAL PIANO KDP110 操作指南

KAWAI

设置

节拍器 音色选择 +

调音 (427Hz ~ 453Hz)

移调 (-6 ~ +5)

程序变更编号发送

本地控制

多音色模式

蓝牙

MIDI 通信通道

调音数值 输入用数字键盘 (3 位数输入)

程序变更编号发送用数字键盘 (3 位数输入)

MIDI 通信通道

自动关机

教程功能

〈选择乐谱, 乐曲〉

教程

Beyer Burgmüller Czerny Alfred 1A Alfred 1B

乐谱选择用数字键盘

〈选择教程乐曲声部〉* 需要事前选择教程乐曲

节拍器 音色选择

左手 按一次 仅左手演奏声部

右手 按两次 仅右手演奏声部

两手 按三次 左手和右手演奏声部

〈播放教程乐曲〉

音乐会魔法 教程

演示

开始 / 停止 录音

节拍器 音色选择

设定

录音器

〈开启乐曲录音器〉

① 进入录音模式

② 选择录音乐曲号码

③ 开始录音

〈播放录音乐曲〉

开始 / 停止

选择乐曲

〈乐曲全部删除〉

① 同时按下

② 开启电源

